

**EN:** Turn the disc following the arrow's direction till the mark pointing to your current time.

Push down the joint slices, according to the working duration of the household appliance you need.

(2 hours, for a slice, adjustable for 7 days). 250V~ 50HZ 16A

**PT:** Gire o disco a seguir a direcção da seta até o ponto correspondente á hora actual.

Empurre os grupos de configuração necessária de funcionamento do electrodoméstico.

(2 horas por grupo. Ajustável para 7 días). 250 V~ 50 Hz 16A

**SP:** Gire el disco siguiendo la dirección de la flecha hasta que el puntero señale la hora actual.

Presione los segmentos según la duración de funcionamiento del dispositivo doméstico que se requiera.

(2 horas por cada segmento, ajustable para 7 días). 250V~ 50 Hz 16A

**FR:** Tournez le disque en suivant la direction de la flèche jusqu' à ce que la marque pointe vers l' heure actuelle.

Appuyez sur les portions jointes, en fonction de la durée de fonctionnement nécessaire pour l' appareil domestique.

(2 heures por une portion, réglable pour 7 jours). 250 V~ 50 Hz 16A