

MANUAL DE INSTRUCCIONES MECD (Dispositivo de comunicación energética)

Energy Collect Device(MECD) & Energy Monitoring Analysis(EMA)



1. Introducción

La gateway de comunicaciones MECD recopila y entrega datos de rendimiento en tiempo real, para un monitoreo y gestión integral de su sistema solar, optimizando el rendimiento del mismo. Con DI programable incorporado, el MECD es capaz de controlar el apagado, conectado al microinversor, inmediatamente cuando se cambia el estado de DI.

2. Caracteristicas

- Pantalla LCD y botones, fácil operación;
- Diseño compacto y ligero.
- Posibilidad de Zigbee incorporado, PLC
- Compatible con aplicaciones monofásicas y trifásicas;
- Permite la supervisión y la gestión de forma remota.
- Admite apagado rápido de forma remota para el inversor;

Diagrama de aplicación para sistema monofásico (5 #, 10 #, 20 #, 32 # máx.)



Diagrama de aplicación para sistema trifásico



El número máximo de microinversores permitidos para cada rama depende del modelo del microinversor. Y el número total de microinversores del sistema no puede superar el número máximo de microinversores permitidos por MECD.

Explicación de la interfaz

Toda la interfaz MECD como se muestra a continuación, de izquierda a derecha, son puerto de red, DI y puerto de conexión de alimentación.



RS485: Esta función de puerto está reservada.

DI: Entrada digital. Cuando el estado de DI cambia de 1 a 0, el MECD enviará un comando para controlar el apagado del microinversor inmediatamente a través de Zigbee o PLC.

Puerto de conexión de energía: L1, L2, L3, N, PE, conecta la energía a través de la línea de energía. Cable de alimentación incluido en el paquete MECD.

3. Preparación del microinversor

Asegúrese de tener en cuenta lo siguiente antes de intentar instalar el ECD:

- Una toma de corriente CA estándar dedicada (ubicada eléctricamente lo más cerca posible).
- Una conexión a Internet de banda ancha disponible para su uso.
- El router inalámbrico disponible para usar con un ordenador
- Un navegador web (para ver la aplicación de monitoreo en línea de EMA).
- Un MECD preprogramado.

4. Selección de una ubicación de instalación para el MECD

• Una ubicación que esté eléctricamente lo más cerca posible de la matriz, preferiblemente una salida dedicada instalada directamente en el subpanel del sistema solar.

• El ECD no está clasificado para uso en exteriores, por lo que si se instala al aire libre cerca de una caja de conexiones o un panel de interruptores, asegúrese de encerrarlo en una caja eléctrica NEMA resistente a la intemperie.

• Al montar el MECD en la pared, asegúrese de seleccionar un lugar interior fresco y seco.

• Dependiendo de la superficie de la pared en la que esté montando el MECD, utilice dos tornillos para paneles de yeso o anclajes de pared instalados con una separación de 122,5 mm. Los tornillos para paneles de yeso y los anclajes de pared NO están incluidos en el kit MECD.

• Alinee y deslice el MECD sobre los tornillos de montaje.



5. Connections

- 1. Conecte el cable de alimentación al puerto de conexión de alimentación en la parte inferior del ECD;
- 2. Configure el dispositivo wifi con su router doméstico.

Conexión wifi monofásica / trifásica PLC / ZIGBEE tipo MECD



Secuencia de configuración del enchufe MECD + WIFI

Una vez que se suministra energía al ECD, ingresa automáticamente a las pantallas principales en su pantalla LCD que incluye información detallada a continuación.



	Nombre	Funciones
Esc	Botón de retorno	Le permite volver a la última página o finalizar una operación.
🛆 Up	Cursor de botón UP	Le permite ir al menú de nivel superior o configurar parámetros.
🕅 Down	Cursor de botón DOWN	Le permite ir al menú de nivel inferior o configurar parámetros.
Enter	Confirmar	Le permite ir al menú o confirmar el valor.

Indicaciones LED MECD

Hay dos indicadores en el MECD. La siguiente descripción le dirá cómo funciona.

Indicador	Estado	Descripción
Indicador normal (LED izquierdo)	Azul fijo	Todos los inversores conectados funcionan normalmente
	OFF	Todos los inversores conectados tienen alarmas
	Azul intermitente	Algunos inversores conectados tienen alarmas
Indicador de comunicación (LED derecho)	Azul fijo	Todos los inversores conectaron la comunicación con éxito
	OFF	Todos los inversores conectados fallaron la comunicación
	Azul intermitente	La comunicación de algunos inversores falló

Diagrama de flujo de operación de LCD MECD



6. Información en la página de inicio de la pantalla LCD

Power:	0 W
E-Today:	0 W
E-Total:	572 Wh

Interfaz principal 1 de MECD:

- 1: potencia de salida;
- 2: generación de energía total de hoy;

3: generación de energía total de los microinversores conectados.



Interfaz principal 2 de MECD:

- 1: información de la versión.
- 2: Número de inversores conectados.
- 3: Método de comunicación.
- 4: Número de serie MECD.

7. Información de inversores



- 1: ID del inversor actualmente conectado;
- 2: generación de energía;
- 3: Estado de la conexión.

7. Configuración del sistema



- 1: ajuste de la hora;
- 2: Reiniciar;
- 3: Configuración de comunicación;
- 4: Agregar o eliminar.

8. Configuración de la hora



1: ajuste de la hora;

9. Reset



1: Restablecimiento de MECD: restablecimiento a la configuración de fábrica.

2: Restablecimiento del inversor: borre toda la información de los inversores de MECD.

10. Configuraciones de comunicación



1: Selección del método de comunicación Zigbee o PLC.

11. Agregar o eliminar la ID del inversor en ECD



12. Plataforma de monitoreo

El MECD tiene WIFI modular incorporado que puede conectar al router directamente.

Dirección de seguimiento web: https://pro.solarmanpv.com; (para la cuenta del distribuidor Solarman); https://home.solarmanpv.com (para la cuenta de usuario final de Solarman). Para el sistema de monitoreo de teléfonos móviles, escanee el siguiente código QR y descargué la APLICACIÓN.

También puede buscar "Solarman Business" en la APP STORE o en la tienda Google Play. Esta aplicación es para una cuenta de distribuidor.

O buscar "Solarman Smart" en la APP STORE o en la tienda Google Play, esta aplicación es para la cuenta del usuario final.



11. Configuración de la conexión WiFi en el PC

1. Prepare una computadora o dispositivo con WiFi, p. Ej. tablet PC y smartphone con función WiFi.

- 2. Obtenga una dirección IP automáticamente.
- 3. Configure la conexión WiFi al logger
- 3.1 Abra la conexión de red inalámbrica y haga clic en Ver

Redes inalámbricas

eneral Support		
Connection		
Status:		Connected
Network:		yingzhendlink
Duration:		10:14:53
Speed:		54.0 Mbps
Signal Strength:		1880
Activity	2	
	Sent —	(p) Received
Packets:	422,591	496,139
Properties	Disable Vie	w Wireless Networks

3.2 Seleccione la red inalámbrica del registrador. El nombre de la red consta de AP y el número de serie del producto. Ingrese la contraseña que se muestra en el registrador. Luego haga clic en Conectar.



😨 Connect to a Netv	work	×
Type the netwo	rk security key	
Security key:	Hide characters	
		OK Cancel

Default password: 12345678

12. Configurar los parámetros del logger

4.1 Abra un navegador web e ingrese 10.10.100.254, luego ingrese el nombre de usuario y la contraseña, los cuales son admin por defecto.



4.2 En la página de Estado, puede ver información general del logger

		Help
Status	- Inverter information	
Wizard	Inverter serial number	
Quick Set	Firmware version (main)	point (AP mode) to
Advanced	Firmware version (slave)	facilitate users to
lagrada	Inverter model	configure the device, or it can also be used as a
opgrade	Rated power	W wireless information
Restart	Current power	W connect the remote
Reset	Yield today	kWh server via wireless router.
	Total yield	KWh Status of remote server
	Alerts	-Not connected:
	Last updated	Connection to server failed last time
	+ Device Information + Remote server information	If under such status, please check the issues as R00WS: (1) check the device information to see whether IP address is obtained or not: (2) check if the router is concreted to internet or

 (a) Haga clic en Asistente para comenzar. Seleccione la red inalámbrica que necesita para conectarse, luego haga clic en Siguiente

Wizard	Thouse server your current	in close nethol	Dia -	T	ne setup wizard wil
Ouisk Sei	Site Survey			A 83	sist you to comple
GUICK SEL	SSID	B	SSID	W	thin one minute
Advanced	© R&D	A	1:99:47:29:67:FD		
Upgrade	HF-2405000501	98	D8:63:F:6F:33		
Postart	AP_711241528	96	D8:63:F:6D:67		
NESIG(L	BYD_902000501	98	:D8:63:F:6D:E3		
Reset	 IGEN-HILINK 	94	77:28:49:1F:50		
	AP_711161522	98	:D8:63:F:6D:CB		
	© TP-LINK 3	48	7D:2E:62:16:20		
	© null	5/	C56:5A:10:C:65	*	
	4				
	than 15%, the connection in other available network or the device and router.	nay be unstable shorten the dist	, please select ance between		
	Add wireless network man	and the shorten the dist	, please select ance between Refresh		
	Add wireless network man	and be unstable shorten the dist ually:	, please select ance between Refresh		
	Add wireless network man Network name (SSID) (Note: case aensitive)	vally:	, please select ance between Refresh		
	Add wireless network man Network name (SSID) (Note: case sensitive)	vally: ETGEAR-TEST	, please select ance between Refresh		

 (b) Ingrese la contraseña para la red seleccionada, seleccione
 Habilitar para obtener una dirección IP automáticamente, luego haga clic en Siguiente

		Help
Status	Please fill in the following information:	
Wizard		the function of DHCP
Quick Set		to obtain IP address automatically. Please
Advanced	(Note: case constitue) = Ohere: Deservered	select disable and
Upgrade	(Note: case sensitive) USNOW Password	add it manually if you router does not
Restart	Obtain an IP address Enable V	support such function
Reset	automatically	
	IP address	
	Subnet mask	
	Gateway address	
	DNS server address	
	Back Next	
	1 2 3 4	

(c) Mejore la configuración de seguridad del registrador WiFi seleccionando las opciones enumeradas, luego haga clic en Siguiente

Status	Enhance Security			
Wizard				Change the
Quick Set	You can enhance your syste choosing the following methods	em security by hods		AP If you set password
Advanced	Change the encryption mode for AP		8	for the AP network,
Upgrade Restart	Encryption mode	WPA2-PSK		the password to connect to AP.
Reset	WPA encryption			Change the upor
Reset	Encryption algorithm	○ TKIP * AES TKIPAE	o 3	name and password for Web server If you change the
	Password (8 to 63	12345678		username and password for the web
	characters)			server, you will need to enter the new
				username and
	Change the user name and	password for	Ø:	password to get
	Change the user name and Web server	password for	<i>8</i> :	password to get access to the setting nace
	Change the user name and Web server Current user name	admin	*	password to get access to the setting page.
	Change the user name and Web server Current user name New user name (Max.15 characters)	admin		password to get access to the setting page.
	Change the user name and Web server Current user name New user name (Max.15 characters) Re-enter user name	admin		password to get access to the setting page.
	Change the user name and Web server Current user name (Max.15 characters) Re-enter user name New password (Max.15 characters)	admin		password to get access to the setting page.
	Change the user name and Web server Current user name (Max.15 characters) Re-enter user name New password (Max.15 characters) Re-enter password	admin		password to get access to the setting page.
	Change the user name and Web server Current user name (Max.15 characters) Re-enter user name New password (Max.15 characters) Re-enter password	admin Back Next		password to get access to the setting page.
	Change the user name and Web server Current user name (Max.15 characters) Re-enter user name New password (Max.15 characters) Re-enter password	admin Back Next		password to get access to the setting page.

(d) Si el ajuste es exitoso, aparecerá la siguiente página. Haga clic en Aceptar para reiniciar.



(e) Si el reinicio es exitoso, aparecerá la siguiente página. Si esta página no se muestra automáticamente, actualice su navegador.



(f) Vuelva a iniciar sesión en esta página de configuración en la página Estado después de reiniciar el servidor web y verifique el estado de la conexión de red del registrador.

Status	 Device information 		
Wizard	Device serial number	603040574	The device can be use a wireless access point
Wireless	Firmware version	H4.01.40Y2.0.02W1.0.03	mode) to facilitate use
Cable	Wireless AP mode	Enable	configure the device, o
Advanced	SSID	AP_603040574	wireless information te
lanarado	IP address	10.10.254	(STA mode) to connect
opgrade	MAC address	AC:CF:23:10:F3:48	router.
Restart	Wireless STA mode	Enable	
Reset	Router SSID	yingzhendlink	
	Signal Quality	76%	
	IP address	192.168.1.130	
	MAC address	AC:CF:23:10:F3:49	
	Cable mode	Disable	
	IP address		
	MAC address		
	Connected Inverter		

Aviso: Una vez completada la configuración de la red, el modo AP inalámbrico debe estar habilitado y la información relativa de su router se mostrará en la interfaz automáticamente. Además, el servidor remoto debería estar conectado.

Si tiene algún problema y necesita ayuda, proporcione la captura de pantalla de la página de estado como se muestra a continuación al servicio técnico.

Status	- Inverter information		
Wizard	Inverter serial	52753	The device can
Quick Set	number		access point (AF
Advanced	Firmware version	2.000 A	users to configu
Upgrade	(main)		device, or it can be used as a wi
Restart	(slave)		information term
Reset	Inverter model	5	connect the rem
	Rated power	— W	router.
	Current power	W	Status of remo
	Yield today	kWh	server *Not connected
	Total yield	kWh	Connection to se
	Alerts	6 711 51	If under such sta
	Last updated	64110	please check the issues as follow
	- Device information		information to se
	Device serial number	515290981	obtained or not;
	Firmware version	LSW3_10_5406_1.16_MW3	(2) check if the r is connected to
	Wireless AP mode	Enable	(3) check if a fire
	SSID	AP_515290981	is set on the rou
	IP address	10.10.100.254	tion,
	MAC address	f0.fe:6b:fa:6d:df	Connection to se
	Wireless STA mode	Disable	successful last t
	Router SSID		+Unknown: No
	Signal Quality		server. Please ch
	IP address		again in 5 minut
	MAC address		
	- Remote server information		
	Remote server A	Not connected	
	Remote server B	Not connected	

13. Ficha técnica

MODELO	MECD
Comunicación	
Método de comunicación	Zigbee, PLC
Max. número de inversores conectados	5、10、20、32(Max.)
Comunicación al router	WIFI
Seguridad inalámbrica WIFI	WEP, WPA2-PSK
RS485	Reservado
Distancia máx. (Espacio libre)	PLC 300m; Zigbee 100 m (distancia máxima en línea recta)
Fuente de alimentación	
Fuente de alimentación de AC	100 a 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía	5W típico, 10W máximo(
Datos mecánicos	
Dimensiones (An × Al × Pr)	133,6 × 132 × 35,5 milímetros
Peso	0,3 kg
Rango de temperatura de funcionamiento	-20 ~ + 50 ℃
Método de montaje	Montado en la pared
Monitor	Indicadores LED y OLED
Características	
Tipo de red	Monofásico / trifásico
Entrada digital (DI)	Conexión del dispositivo de control
Otros	
Normativas	IEC60950, IEC61000-6-2, FCC Part15 Clase B / Clase C
Garantía	3 años

