

Termostato con pantalla táctil Código: 0769019, Referencia: KCT19

Utilice la siguiente información para registrar y configurar el termostato.



PRECAUCIÓN: 1. Desconecte los dispositivos eléctricos (p. ej., un

- calefactor o un refrigerador) que se encuentren conectados a la unidad antes de proceder con la instalación o mantenimiento.
- 2. La instalación debe llevarla a cabo un técnico cualificado.
- 3. Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento, desconecte la alimentación.
- 4. La unidad debe montarse en un lugar interior limpio y seco.
- 5. No exponga esta unidad a la humedad.
- 6. No exponga esta unidad a fugas o salpicaduras.

Lista de características

- Visualización de temperatura en °C o °F
- Rango de medición de temperatura: 32 99 °F/0 40 °C
- Memoria EEPROM para almacenar los ajustes
- Visualización de la hora en formato 12/24 h
- Contador de consumo de luz UV y energía eléctrica
- Función de descongelación
- Modo de pantalla limpia
- ➢ Calendario
- Bloqueo de seguridad
- Calibración de temperatura
- Cableado

NOTA: Este termostato funciona con alimentación eléctrica de 230 V CA.

Terminales	Dispositivo	
L	230 V CA Fase	
N	230 V CA Neutro	
NC	Salida normalmente cerrada	
NO	Salida normalmente abierta	

Coloque los cables de nuevo en la pared, antes de fijar la unidad, para evitar que queden atrapados.

No utilice conductos metálicos ni cables con funda de metal.

Se recomienda añadir un fusible o un dispositivo de protección al circuito bajo tensión.

Conexión a una estufa, caldera doméstica, sistema de aire acondicionado o válvula de zona con retorno por resorte:



Conexión a una válvula de zona:



<u>Montaje</u>

Abra el termostato por la parte inferior con un destornillador plano.



i. Ajuste la base en la pared o en la caja de conexiones y asegúrese de que quede a nivel de la superficie. A continuación, tape la caja de conexiones de manera apropiada.

- ii. Haga pasar los cables a través del orifício central de la base.
- iii. Inserte un taco en cada uno de los 2 orificios de la pared, si es necesario.
- iv. Fije la base con los 2 tornillos de fijación.
- v. Coloque los cables en el orificio situado junto al bloque de terminales.
- 2. Coloque el termostato en la base.
- 3. Empuje el termostato en la base hasta que encaje en su lugar.

Ajuste del sistema

En el modo normal, pulse <u>SYSTEM</u> (SISTEMA) para entrar en el modo de sistema. Pulse <u>SYSTEM</u> (SISTEMA) repetidamente para establecer el sistema que desea usar. El modo de sistema está configurado con la siguiente secuencia:

$\mathsf{HEAT} \rightarrow \mathsf{COOL} \rightarrow \mathsf{OFF} \rightarrow \mathsf{HEAT}$

MODO HEAT	La calefacción se activa cuando la
(Calefacción)	temperatura ambiente es inferior a la
(Calefacetoil)	temperatura de ajuste.
MODO COOL	La refrigeración se activa cuando la
MODO COOL	temperatura ambiente es superior a la
(Reingeracion)	temperatura de ajuste.
MODO OFF	Las funciones de calefacción y
MODO OFF	refrigeración se desactivan de forma
(Desactivacion)	permanente.

Si la temperatura ambiente es inferior a 0 °C/32 °F, la temperatura que se muestra en la pantalla se mantendrá en 0 °C/32 °F.

Si la temperatura ambiente es superior a 40 °C/99 °F, la temperatura que se muestra en la pantalla se mantendrá en 40 °C/99 °F.

Cuando se activa la calefacción / refrigeración, aparece en la pantalla el icono $\mathbb{O}.$

Modo de configuración

Existen 8 tipos de ajuste en el modo de configuración:

- 1. Calendario (cuando el termostato está fuera de línea)
- 2. Formato 12 / 24 horas
- 3. Visualización en °C / °F
- 4. Selección de intervalo de temperatura
- 5. Calibración de temperatura
- 6. Retardo corto / retardo largo
- 7. DST (Horario de verano)
- 8. Bloqueo de seguridad

Mantenga pulsado SYSTEM (SISTEMA) durante 5 segundos para entrar en el modo de configuración. En el modo de configuración, pulse <u>EXIT</u> (SALIR) para descartar los cambios realizados en el ajuste actual y salir del modo de configuración. Pulse <u>CONFM</u> (CONFIRMAR) para aplicar los cambios y pasar al siguiente ajuste.

Ajuste del calendario



NOTA: Si el termostato está en línea, la pantalla de ajuste del calendario no estará disponible, ya que no es necesario ajustar el calendario. El termostato recupera la fecha de forma automática cuando está configurado en el modo en línea.

Utilice los cursores 💌 🛋 para cambiar el año, mes y día.

Pulse CONFM (CONFIRMAR) para aplicar los cambios y pasar al siguiente ajuste.





Utilice los cursores \bigcirc / \bigcirc para cambiar entre la visualización en formato 12 y 24 horas. Pulse \bigcirc CONFIM (CONFIRMAR) para aplicar los cambios y pasar al siguiente ajuste.

Visualización en °C / °F

Utilice los cursores 🔍 (a para cambiar la unidad de temperatura (°C o °F).

Pulse <u>CONFM</u> (CONFIRMAR) para aplicar los cambios y pasar al siguiente ajuste.





"P" representa el ajuste del intervalo de temperatura. Los valores seleccionables son 0,5 °C (1 °F)/1 °C (2 °F)/1,5 °C (3 °F). Un valor de intervalo pequeño dará lugar a una respuesta más rápida de calefacción / refrigeración, pero generará un número mayor de ciclos del sistema. Si se elige un valor de intervalo grande, la respuesta será más lenta, pero el número de ciclos del sistema será menor. El intervalo de temperatura predeterminado es de 0,5 °C/1 °F.

Utilice los cursores 🔽 / 🏝 para cambiar los valores. Pulse CONFIM (CONFIRMAR) para aplicar los cambios y pasar al siguiente ajuste.

Calibración de temperatura



Este termostato viene calibrado de fábrica y, por lo tanto, no requiere calibración. No obstante, si desea realizar una calibración, pulse los cursores \bigcirc a para compensar la medición de temperatura. El rango de compensación abarca desde-3 a +3 °C / 6 a +6 °F.

Retardo corto / retardo largo



Utilice los cursores 🔽 / 🛋 para cambiar entre las funciones de retardo corto y retardo largo para el modo de calefacción. Este ajuste no afecta a la refrigeración. Pulse CONFIM (CONFIRMAR) para aplicar los cambios y pasar al siguiente ajuste.

En el modo de calefacción, seleccione la opción de retardo largo para evitar los ciclos cortos del sistema. Seleccione el retardo corto para obtener una respuesta más rápida del sistema.

"SdLY" indica retardo corto. "LdLY" indica retardo largo.

	Retardo corto	Retardo largo
Modo calefacción	5 - 10 s	4 - 5 min
Modo refrigeración	4 - 5 min	4 - 5 min

DST (Horario de verano)



Utilice los cursores 🐨 🛋 para habilitar / deshabilitar la función DST. El reloj se adelantará o se atrasará de forma automática el día correspondiente. El horario de verano comienza el último domingo de marzo y finaliza el último domingo de octubre.

El cambio de hora se producirá a las 2 a.m., hora de Europa Central. Una vez que se ha adelantado la hora, aparecerá en la pantalla el icono de la función DST. Si su región se encuentra fuera de la zona horaria de Europa

Central, el cambio al horario de verano puede variar unas horas con respecto a dicha zona horaria. Alternativamente, puede deshabilitar la función DST y ajustar el reloj manualmente.

Bloqueo de seguridad

Utilice los cursores 💌 y 🏊 para habilitar (On) y deshabilitar (Off) el bloqueo de seguridad. Si el bloqueo de seguridad está habilitado, será necesario introducir una contraseña de 4 dígitos.



Utilice los cursores 🔍 y 🍙 situados a la izquierda para cambiar la contraseña. P1 indica que se ha seleccionado el primer dígito de la contraseña (empezando desde la izquierda). Utilice los cursores 🔍 y 🍙 situados a la derecha para seleccionar el dígito que desea editar. Después de ajustar los 4 dígitos, pulse CONFM CONFIRMAR) para activar el modo de seguridad. Si se establece como contraseña 8888, todos los ajustes se restablecerán a los valores predeterminados de fábrica. Mantenga la contraseña en un lugar seguro. La pantalla permanecerá bloqueada si no se introduce la contraseña correcta.

Cuando se activa el modo de seguridad, aparece en la pantalla el icono "🏠" y se deshabilitan todas las teclas excepto SYSTEM (SISTEMA).

Deshabilitar el bloqueo de seguridad

- 1. Pulse <u>SYSTEM</u> (SISTEMA) e introduzca la contraseña.
- Si la contraseña es correcta, se deshabilitará el bloqueo de seguridad. De lo contrario, la unidad permanecerá bloqueada.

Visualización del calendario

- 1. Pulse <u>el día</u> de la semana actual para ver la fecha.
- 2. Pulse EXIT (SALIR) para salir de la visualización.

Ajuste del reloj

(No es necesario ajustar el reloj. El termostato recupera la hora automáticamente cuando se configura en el modo en línea. La zona horaria debe ajustarse de acuerdo con la ubicación del usuario).



- 1. Pulse CLOCK (RELOJ) para entrar en el modo de ajuste del reloj.
- 2. Cuando el termostato está en línea
 - Utilice los cursores y para seleccionar la zona horaria según la hora del meridiano de Greenwich (de -12 a +13 horas). Pulse CONFM (CONFIRMAR) para guardar el ajuste.

Cuando el termostato está fuera de línea

- En primer lugar, se mostrará el valor de la hora. Utilice los cursores y a para cambiar la hora. Pulse CONFM (CONFIRMAR) para guardar el ajuste.
- A continuación, se mostrará el valor de los minutos. Utilice los cursores y a para cambiar los minutos. Pulse CONFM (CONFIRMAR) para guardar el ajuste y salir de la pantalla de ajuste del reloj.

<u>Modo de pantalla limpia</u>

- 1. Pulse <u>CLEAR</u> (BORRAR) para entrar en el modo de pantalla limpia.
- 2. Se mostrará una cuenta atrás de 20 segundos inmediatamente después de pulsar la tecla.
- 3. Durante la cuenta atrás, se deshabilitan todas las teclas.
- 4. Cuando la cuenta atrás llegue a cero, pulse EXIT

(SALIR) para salir del modo de pantalla limpia o pulse CLEAR (BORRAR) para repetir la cuenta atrás.

<u>Consumo</u>

Este termostato puede registrar el consumo de luz UV y energía eléctrica. Los contadores realizan el conteo por hora. Cada conteo tiene 4 dígitos ($0 \sim 9999$).

- El contador de luz UV se puede utilizar para registrar el consumo por hora de lámparas germicidas. El contador de luz UV se activa cuando se enciende el termostato.
- El contador de energía eléctrica registra el número de horas que se usa la calefacción y la refrigeración. El contador de energía eléctrica se activa cuando se enciende el calefactor / refrigerador.

Cuando el contador alcanza el límite establecido, se mostrará en la pantalla el icono de consumo correspondiente.

Visualización del consumo:

- 1. Pulse USAGE (USO) para entrar en el modo de ajuste de consumo.
- 2. Con cada pulsación de la tecla USAGE (USO), se mostrará el contador (por horas) de luz UV y energía eléctrica alternativamente.



- 3. Pulse CLEAR (BORRAR) para borrar los registros actuales de los contadores.
- 4. Pulse EXIT (SALIR) para salir del modo de ajuste de consumo.

Ajuste del límite de consumo:

1. Mantenga pulsado USAGE (USO) durante 3 segundos en la pantalla del modo de consumo.



- Utilice los cursores ▼ y ▲ para cambiar el límite de tiempo (0 ~ 9999 horas).
- 3. Pulse CONFM (CONFIRMAR) para guardar el ajuste.
- 4. Pulse EXII (SALIR) para salir del modo de ajuste de límite.

Descongelación

Cuando la temperatura ambiente es inferior a 5 °C / 41 °F, se enciende la calefacción y se apaga la refrigeración. El icono de descongelación (***), aparecerá en la pantalla.



Touchscreen Thermostat Code: 0769019. **Reference: KCT19**

CAUTION:

- 1. Turn off all electrical devices (e.g. heater, cooler) that are connected to the unit before installation and maintenance.
- 2. The installer must be a trained service personnel
- 3. Disconnect the power supply before maintenance.
- 4. It must be mounted on a dry clean indoor place.
- 5. Do not expose this unit to moisture.
- 6. Do not expose this unit to dipping or splashing.

Feature List

- Temperature display in °F or °C
- Temperature measurable range : 32 99°F / 0 40°C
- \triangleright EEPROM stores all settings
- Clock in 12hr / 24 hr
- \succ Energy and UV lamp usage record
- Defrost function
- \triangleright Cleaning screen mode
- \triangleright Calendar
- Screen lock mode
- \triangleright Temperature calibration

Wiring

NOTE: Power supply of this thermostat is 230Vac.

Terminals	Device	
L	230Vac Live	
Ν	230Vac Neutral	
NC	Normally closed output	
NO	Normallly open output	

Pull all cables back into the wall beforehand to avoid trapping of wires.

Do not use any metal conduits or cables provided with metal sheaths.

Recommend adding fuse or protective device in the live circuit.

Connection with burner, domestic boiler, air-conditioned system, zone valve with spring return:



Connection to a zone valve:



Mounting

Open the thermostat at bottom side by a flat screw driver.



- Base housing 1.
 - Adjust the base on the wall or junction box and i. ensure that the base is at surface level and cover the junction box comfortably.
 - Pull the cables out through the middle hole of ii. the base.
 - iii. If necessary, place 2 pcs of wall anchors in the wall.
 - iv. Fasten the base with 2 pcs of long screws.
 - v. Place the cables at the hole near the terminal block.
- 2. Hold the thermostat on the base.
- Push the thermostat straight onto the base until it 3. snaps into place.

System Setting

In normal mode, press SYSTEM to enter system mode. User may set the system used by pressing SYSTEM. It follows the sequence as below:

$\text{HEAT} \rightarrow \text{COOL} \rightarrow \text{OFF} \rightarrow \text{HEAT}$

HEAT MODE	Heating appliances will be activated when the room temperature is lower than the setting temperature.
COOL MODE	Cooling appliances will be activated when the room temperature is higher than the setting temperature.
OFF MODE	Neither heating nor cooling will be activated at any temperature.

When room temperature is below $0 \,^{\circ}\text{C} / 32 \,^{\circ}\text{F}$, temperature display will keep at 0 °C / 32 °F

When room temperature is above 40 °C / 99 °F, temperature display will keep at 40 °C / 99 °F When heating/cooling is On, ^① will be shown on the screen.

Setup Mode

There are 8 settings in the setup mode:

Calendar (when thermostat is offline)

- 2. 12 / 24 hour selection
- °C / °F display selection 3.
- 4. Span selection
- Temperature calibration 5.
- Short / long delay selection 6.
- 7. DST (Daylight Saving Time) selection
- Screen lock selection 8.

To enter setup mode, press and hold SYSTEM for 5

seconds.

In setup mode, press EXIT to discard changes made to the current setting and exit setup mode. Press CONFM to apply changes and proceed to the next setting.

Set Calendar



NOTE: If thermostat is online, Set Calendar screen will not be available, calendar adjustment is not needed. Thermostat will retrieve the date automatically when it is configured to online.

Press \checkmark / \checkmark to change year, month and day accordingly.

Press CONFM to apply changes and proceed to the next setting.

12/24 Hour



Press 🔽 / 🛋 to switch between 12 and 24 hour mode. Press CONFM to apply changes and proceed to the next setting.

°C / °F Selection

Press \checkmark / \checkmark to switch between °C or °F temperature unit.

Press CONFM to apply changes and proceed to the next setting.





"P" represents span setting, the temperature hysteresis when demand is met or demand is fulfilled. The selectable values are $0.5^{\circ}C(1^{\circ}F) / 1.0^{\circ}C(2^{\circ}F) / 1.5^{\circ}C(3^{\circ}F)$. Smaller value will result in faster heating/cooling response

but more system cycling. Bigger value will result is slower system response and less system cycling. The default span setting is $0.5^{\circ}C$ / $1^{\circ}F.$

Press \bigcirc / \bigtriangleup to change the values. Press \bigcirc CONFM to apply changes and proceed to the next setting.

Temperature Calibration



This thermostat is calibrated at factory, calibration is generally not needed. However if calibration is desired, press \bigcirc / \bigtriangleup to offset the temperature measurement. The range of offset is 3.0 to +3.0°C / 6.0 to +6.0°F.

Short/Long Delay Selection



Press 🔽 / 🛋 to select between short or long minimum off time for heat This selection does not affect cooling. Press <u>CONFM</u> to apply changes and proceed to next setting.

Select Long minimum off time for compressor heat to prevent short cycling of system; Otherwise select Short minimum off time for faster system response. "SdLV" represented alog: "I dLV" represente long delay:

Sull represents delay. Lull represents long delay.		
	Delay	Long delay
Heat mode	5-10sec	4-5 min
Cool mode	4-5 min	4-5 min

DST (Daylight Saving Time)



Press 💌 / 🛋 to enable/disable DST (summer time) function. The clock will advance or retreat automatically on the switch days. DST begins on the last Sunday in March and ends on the last Sunday in October.

Time switching will be carried out at Central European Time 2am. When the clock is advanced, DST icon will be shown on screen. If your region is outside Central European Time, DST switch time may differ by a few hours but time will match afterwards. Alternatively, DST feature may be disabled and clock shall be adjusted manually.

Screen Lock Selection

4

Press 💌 or 🛋 to enable (ON) or disable (OFF) the security lock. If it is enabled, user is required to input a digit password.



Press \bigcirc or \bigcirc on the left to change the password. P1 indicates that the 1st digit password (read from the left) is selected. Press \bigcirc or \bigcirc on the right to select the digit. After setting all 4 digits, press CONFM to activate the security mode. Do not set the password as 8888, 8888 is a special function to restore all thermostat setting to default. Please keep the password in a safe location, there is no way to disable the screen lock until a correct password is entered.

When security mode is activated, "a" is shown on the LCD and all keys are disabled except SYSTEM.

Disable the Screen Lock

- 1. Press SYSTEM and enter the correct password.
- 2. If the password is correct, the security lock will be disabled. Otherwise, it remains locked.

<u>View Calendar</u>

Press the current weekday to view the current date.
 Press EXIT to exit.

Clock Setting

(Normally clock adjustment is not needed. Thermostat will retrieve the time automatically when it is configured

to online. Time zone setting must be adjusted accordingly.)



- Press CLOCK to enter the clock setting mode.
 When thermostat is online:
 - Press or to adjust the Time zone (Greenwich Mean Time) setting (-12 to +13 hours).
 Press CONFM to save the setting.

When thermostat is offline:

Hour adjustment screen is shown. Press ▼ or ▲ to change the hour. Press CONFM to save the

TEMPER ENERGY INTERNATIONAL S.L. Polígono industrial de Granda, nave 18 33199 • Granda - Siero • Asturias Téléphone: (+34) 902 201 292 Fax: (+34) 902 201 303 Email: info@grupotemper.com www.grupotemper.com



Thermostat à écran tactile Code: 0769019. **Réference: KCT19**

Mises en garde:

Eteignez tous les appareils électriques (par exemple, de chauffage, de refroidissement) qui sont connectés à l"appareil avant l'installation et l'entretien.

- 1. L'installateur doit être une personne de maintenance qualifiée.
- Débranchez l'alimentation avant l'entretien 2.
- Il doit être monté dans un endroit propre et sec à l'intérieur.
- Ne pas exposer cet appareil à l'humidité
- Ne pas exposer cet appareil à l'eau ou aux éclaboussures..

Liste des fonctionnalités

- Affichage de la température en oF ou oC
- Plage de mesure de la température : 32 99°F/0 40° C
- Stockage des réglages EEPROM
- Horloge 12hr / 24 h
- Enregistrement de l'énergie et de l'utilisation de la lampe UV
- Fonction de dégivrage
- Mode de nettoyage de l'écran
- Calendrier
- Mode de verrouillage de l'écran
- Etalonnage de la température

<u>Câhlage</u>

NOTE : L'alimentation de ce thermostat est de 230V if)

coura	ant a	lternat
T	•	

Terminaux	Appareils	
L	230V ca Phase	
Ν	230V ca Neutre	
NC	Sortie normalement fermée	
NO	Sortie normalement ouverte	

Tirez tous les câbles dans le mur à l'avance pour éviter le blocage de fils.

Ne pas utiliser de conduits métalliques ou des câbles fournis avec des gaines métalliques.

Il est recommandé d'ajouter un fusible ou un dispositif de

protection sur le circuit de phase.



Connexion avec poêle, chaudière domestique, système

Montage

Ouvrez le thermostat par le côté inférieur avec un tournevis plat.



jonction et s'assurer que la base est au niveau de la surface et couvrir la boîte de ionction aisément.

- Tirer les câbles à travers le trou situé au milieu ii. de la base.
- Si nécessaire, placez 2 chevilles dans le mur. iii.
- iv. Fixer la base avec 2 longues vis.
- Placez les câbles sur les trous près du bornier. v.
- 2. Fixer le thermostat sur la base

3. Poussez le thermostat directement sur la base jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Configuration Système

En mode normal, appuyez sur SYSTEM (SYSTÈME) pour passer en mode système. L'utilisateur peut configurer le système utilisé en appuyant sur SYSTEM (SYSTÈME). Il s'ensuit la séquence ci-dessous:

Chauffage \rightarrow Refroidissement \rightarrow OFF \rightarrow Chauffage

	•
Mode	Les appareils de chauffage seront activés
Chauffage :	lorsque la température ambiante est
	inférieure à la température de réglage.
Mode	Les appareils de refroidissement seront
refroidissem	activés lorsque la température ambiante est
ent:	supérieure à la température de réglage.
Mode off :	Ni le chauffage, ni le refroidissement ne
	sera activé à aucun moment.

Lorsque la température de la pièce est en dessous de 0°C / 32°F, l'affichage de la température reste à 0°C / 32°F. Lorsque la température de la pièce est dessus de 40°C / 99°F, l'affichage de la température reste à 40°C / 99°F. Lorsque le chauffage / Refroidissement est allumé, ① sera affiché à l'écran.

Mode de configuration

Il y a 8 réglages dans le mode de configuration :

- 1. Calendrier (lorsque le thermostat est hors linge)
- 2. Sélection de l'affichage de l'heure 12/24h
- 3. Sélection de l'affichage de la température °C / °F
- 4. Sélection de la durée
- 5. Etalonnage de la température
- 6. Délai de sélection Long / Court
- 7. Sélection DST (Economie d'énergie dans la journée)

8. Sélection du verrouillage de l'écran Afin d'entrer dans le mode de configuration, appuvez et

maintenez la touche SYSTEM (SYSTÈME) enfoncée pendant 5 secondes.

Dans le mode de configuration, appuyez sur EXIT (SORTIE) pour annuler les changements effectués sur les réglages actuels et sortir du mode de configuration. Appuyez sur CONFM (CONFIRMER) pour appliquer les

changements et procéder aux réglages suivants.

Régler le calendrier



REMARQUE: Si le thermostat est en ligne, l'écran de réglage du calendrier ne sera pas disponible, l'ajustement du calendrier n'est pas nécessaire. Le thermostat retrouve automatiquement la date quand il est configuré en ligne. Appuyer sur 🔍 🔺 pour changer l'année, le mois et le jour en conséquence.

Appuyez sur CONFM (CONFIRMER) pour appliquer les modifications et procéder au réglage suivant.

12/24 Heures



Appuyez sur 🔽 🔎 pour intervertir entre le mode 12 et 24 heures.

Appuyez sur CONFM (CONFIRMER) pour appliquer les modifications et passer au réglage suivant.

Sélection °C / °F

Appuyez sur 🔍 🔺 pour intervertir l'unité de température °C ou °F. Appuvez sur CONFM (CONFIRMER) pour appliquer les modifications et passer au réglage suivant.



Sélection de la durée



«P» représente le réglage de la durée, l'hystérésis de température lorsque la demande est atteinte ou satisfaite. Les valeurs disponibles sont 0.5°C(1°F) / 1.0°C(2°F) / 1.5°C(3°F).

Une plus petite valeur entraînera une réponse plus rapide

1.Base de logement

Régler la base de la boîte sur le mur ou la i.

du chauffage / refroidissement, mais cyclisant plus le système. Une valeur supérieure entraînera une réponse plus lente et moins cyclique du système. Le réglage par défaut du span est 0.5°C / 1°F.

• Appuyez sur 💌 🛋 pour changer les valeurs. Appuyez sur CONFM (CONFIRMER) pour appliquer les modifications et passer au réglage suivant

Calibrage de la température



Ce thermostat est calibré en usine, l'étalonnage n'est généralement pas nécessaire. Cependant, si le calibrage est voulu, appuyez sur voulu compenser la mesure de température. L'échelle de compensation est comprise entre $-3.0 \text{ et } +3.0^{\circ}\text{C} / -6.0 \text{ et}$ +6.0°F.

Sélection de délai Court/Long



Appuyez sur 🖾 pour choisir entre court ou long temps d'arrêt minimum pour la chaleur. Cette sélection n'affecte pas le refroidissement.

Appuvez sur CONFM (CONFIRMER) pour appliquer les modifications et procéder au réglage suivant. Sélectionnez un temps d'arrêt moins long pour la chaleur du compresseur pour éviter un cycle court du système; Sinon, sélectionnez temps d'arrêt cours minimum pour une réponse du système plus rapide. "SdLY" représente un délai. "LdLY" représente un long

délai.

	Délai	Long délai
Mode chauffage	5-10sec	4 5 min
Mode	4-5 min	4-5 min
refroidissement		

DST (Heure été/hiver)



Appuyez sur 🗹 🛋 pour activer/désactiver la fonction DST (heure d'été). L'horloge avancera ou reculera automatiquement les jours de report. Le DST commence le dernier dimanche de Mars et se termine le dernier dimanche d'Octobre.

Le changement d'heure sera effectué à 2 heures, heure d'Europe centrale. Lorsque l'horloge est avancée, l'icône DST (heure d'été / hiver) sera affichée à l'écran. Si votre région est hors de l'horaire d'Europe Centrale, le changement effectif de l'heure peut varier de quelques heures, mais l'horaire correspondra par la suite. Alternativement, la fonction DST peut être désactivée et l'horloge peut être réglée manuellement.

Sélection verrouillage de l'écran

Appuyez sur 🔽 ou 🔺 pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le verrouillage de sécurité. S'il est activé, l'utilisateur est prié de saisir un mot de passe à 4 chiffres.



Appuyez sur \square à gauche pour changer le mot de passe. P1 indique que le 1er mot de passe en chiffres (lire à partir de la gauche) est sélectionné. Appuyez sur 🔽 ou à droite pour sélectionner le code. Après avoir réglé les 4 chiffres, appuyez sur CONFM (CONFIRMER) pour activer le mode de sécurité. Ne

réglez pas le mot de passe sur 8888, 8888 est une fonction 2. L'écran affichera un compte à rebours de 20 secondes spéciale pour rétablir par défaut tous les réglages du thermostat.

Veuillez garder le mot de passe dans un endroit sûr, il est impossible de désactiver le verrouillage de l'écran jusqu'à 4. Quand le compte à rebours se termine, appuyez sur ce qu'un mot de passe correct soit entré.

Lorsque le mode sécurité est activé, "in s'affiche sur l'écran LCD et toutes les touches sont désactivées sauf SYSTEM (SYSTÈME)

Désactiver le verrouillage de l'écran

1. Appuyez sur SYSTEM (SYSTÈME) et entrez le mot de passe correspondant. 2. Si le mot de passe est correct, le verrouillage de

sécurité sera désactivé. Sinon, il reste verrouillé.

Afficher le calendrier

1. Appuyez sur le jour de la semaine actuel pour afficher la date du jour. 2. Appuyez sur EXIT (SORTIE) pour quitter.

Réglage de l'horloge

(Normalement le réglage de l'horloge n'est pas nécessaire. tant que rappel. Le thermostat permet de réajuster automatiquement l'heure quand il est configuré en ligne. La configuration du fuseau horaire doit être ajustée en conséquence.)



1. Appuyez sur CLOCK (HORLOGE) pour accéder au mode réglage de l'horloge.

- 2. Lorsque le thermostat est en ligne
- Appuyez sur 🔽 ou 🔺 pour ajuster le fuseau horaire !(Temps Moyen de Greenwich) configuration (-12 a +13 heures). Appuyez sur CONFM (CONFIRMER) pour sauvegarder le réglage.

Lorsque le thermostat est hors connexion

- L'écran de réglage par heure s'affiche. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour changer l'heure. Appuyez sur CONFM (CONFIRMER) pour sauvegarder le réglage.
- ٠ L'écran de réglage par minute est affiché. Appuyez sur 🔽 ou 🏝 pour changer les minutes. Appuyez sur CONFM (CONFIRMER) pour sauvegarder le réglage et quitter le mode réglage de l'horloge.

Mode écran vierge

- 1. Appuyez sur CLEAR pour entrer dans le mode nettovage d'écran.
- immédiatement après que la touche ait été pressé.

3. Pendant le compte à rebours, toutes les touches sont désactivées.

EXIT (SORTIE) pour sortir ou appuyez sur CLEAR pour répéter l'opération

Utilisation

Ce thermostat peut enregistrer l'utilisation de l'énergie et des UV. Le comptage se fait par heures.

Chaque décompte est constitué de 4 chiffres à $(0 \sim 9999)$. • Le compteur UV peut être utilisé pour calculer les heures de service de la lampe germicide. Le comptage d'utilisation d'UV commence lorsque le thermostat est allumé.

• Le compteur d'énergie enregistre le nombre d'heures de chauffage ou de refroidissement utilisées. Le comptage de la consommation d'énergie commence lorsque le dispositif de chauffage / refroidissement est mis en marche.

Lorsque le compteur atteint la limite fixée, l'icône d'utilisation correspondante s'affichera à l'écran en

Utilisation:

1. Appuyez sur USAGE pour entrer dans le mode utilisation.

2. UV et compteur d'énergie (en heures) sont affichés respectivement en appuyant sur USAGE

□	
ENERGY - ÉNERGIE	
רו 10	
USAGE	
3. Appuyez sur CLEAR pour efface	er les
enregistrements actuels du compteu	ir si nécessaire.
4. Appuyez sur EXIT (SORTIE) po	our quitter le mode
utilisation.	
Régler une limite d'utilisation:	
1. Appuyez et maintenez la touche	e USAGE 3 secondes
pendant le mode utilisation.	·



2. Appuvez sur 🔽 ou 🔺 pour modifier la limite de temps (0~9999 heures).

3. Appuyez sur CONFM (CONFIRMER)

pour sauvegarder le réglage.

4. Appuyez sur EXIT (SORTIE) pour quitter le réglage de la limite

Dégivrage

Lorsque la température ambiante est inférieure à 5 $^{\circ}$ C / 41 °F, le chauffage s'allumera et le refroidisseur s'éteindra.

🗱 indicateur de dégivrage sera affiché à l'écran.

TEMPER ENERGY INTERNATIONAL S.L. Polígono industrial de Granda, nave 18 33199 • Granda - Siero • Asturias Téléphone: (+34) 902 201 292 Fax: (+34) 902 201 303 Email: info@grupotemper.com www.grupotemper.com

KOBAN

Termóstato com Ecrã Tátil Código: 0769019, Referência: KCT19

ATENCÃO:

- 1. Desligue todos os dispositivos elétricos (p. ex. aquecedor, refrigerador) que estejam ligados à unidade antes da instalação ou manutenção.
- 2. O instalador deve ser um profissional devidamente treinado.
- 3. Desligue a alimentação de energia antes de efetuar manutenção.
- 4. Deve ser montado num local interior seco e limpo.
- 5. Não exponha este aparelho a humidade.
- 6. Não exponha este aparelho a pingos e salpicos.

Lista de Funções

- Apresentação da temperatura em °F ou °C
- \geq Amplitude de temperatura mensurável: 32 - 99°F / 0 - 40°C
- Chip EEPROM guarda todas as definições
- Relógio em 12hr / 24hr
- \geq Registo de utilização de energia e de lâmpada UV
- Função de degelo
- \geq Modo de limpeza de ecrã
- \triangleright Calendário
- \triangleright Modo de bloqueio de ecrã
- \geq Calibração de temperatura

Ligação

NOTA: A alimentação de energia deste termóstato é de 230Vca.

Terminais	Dispositivo	
L	230Vca Fase	
Ν	230Vca Neutro	
NC	Saída normalmente fechada	
NO	Saída normalmente aberta	

Coloque todos os cabos novamente dentro da parede para evitar prender fios.

Não utilize eletrocutos de metal ou cabos com revestimento em metal.

Recomenda-se a utilização de um fusível ou dispositivo de proteção no circuito elétrico.





Ligação a uma válvula de zona:



Montagem

Abra o termóstato na parte inferior com uma chave de fendas.



e certifique que a base está numa superfície plana e tapa a caixa de ligação confortavelmente.

- Passe todos os cabos pelo buraco central da ii. base.
- iii. Caso necessário, coloque 2 buchas na parede.
- Aperte a base com 2 parafusos longos. iv.
- Coloque os cabos no buraco perto do bloco de V. terminais.
- 2. Segure o termóstato na base.
- Empurre o termóstato a direito contra a base até 3. encaixar.

Definicões de Sistema

No modo normal, prima SYSTEM (SISTEMA) para entrar no modo de sistema.

O utilizador pode definir o sistema usado ao premir

SYSTEM (SISTEMA).

O sistema segue a sequência seguinte:

HEAT (QUENTE) → COOL (FRIO) → OFF (DESLIGADO)→ HEAT (QUENTE)

Os aparelhos de aquecimento serão ativados HEAT quando a temperatura da divisão descer abaixo MODE da temperatura definida.

Os aparelhos de refrigeração serão ativados COOL quando a temperatura da divisão subir acima da MODE temperatura definida.

OFF Nem o aquecimento nem a refrigeração serão MODE ativados em qualquer temperatura.

Quando a temperatura da divisão descer abaixo dos 0 °C / 32 °F, a apresentação de temperatura irá manter-se nos 0 °C / 32 °F

Quando a temperatura da divisão subir acima dos 40 °C / 99 °F, a apresentação de temperatura irá manter-se nos 40 °C / 99 °F

Quando o modo de aquecimento/refrigeração estiver Ligado, D será mostrado no ecrã.

Modo de Configuração

Existem 8 definições no modo de configuração:

- Calendário (quando o termóstato está offline) 1.
- 2. Seleção de formate de 12 / 24 horas
- Seleção de apresentação em °C / °F 3.
- 4. Seleção de amplitude

6.

- 5. Calibração de temperatura
 - Seleção de atraso curto / longo
- Seleção DST (Horário de Verão) 7.
- 8. Seleção de bloqueio de ecrã

Para entrar no modo de configuração, prima e mantenha premido SYSTEM (SISTEMA) durante 5 segundos. No modo de configuração, prima EXIT (SAIR) para descartar as alterações feitas à definição atual e sair do modo de configuração. Pressione CONFM (CONFIRMAR) para aplicar as alterações e avançar para a configuração seguinte.

Definir Calendário



NOTA: Caso o termóstato esteja online, o ecrã Definir Calendário não estará disponível, pois o ajuste de calendário não é necessário. O termóstato irá ajustar a data automaticamente quand o esti ver online.

Prima 🔽 / 🔺 para mudar o ano, o mês e o dia, respetivamente.

Pressione CONFM (CONFIRMAR) para aplicar as alterações e avançar para a configuração seguinte

12/24 Horas



Prima 🔽 / 📥 para alternar entre o modo de 12 e 24 horas.

Pressione CONFM (CONFIRMAR) para aplicar as alterações e avançar para a configuração seguinte.

Seleccão °C / °F

Prima 💌 / 🛋 para alternar as unidades de temperatura entre °C ou °F. Pressione CONFM (CONFIRMAR) para aplicar as

1.

i. Ajuste a base na parede ou na caixa de ligação









P" representa a definição de amplitude, a histerese de mpenatura quando a definição é atingida ou cumprida. Os valores selecionáveis são 0.5°C(1°F) / 1.0°C(2°F) / 1.5°C(3°F). Um valor mais pequeno irá resultar numa resposta de aquecimento/refrigeração mais rápida, mas mais alternância de estado do sistema. Um valor mais alto irá resultar numa resposta de sistema mais lenta e menos altemância de estado do sistema. A definição de amplitude predefinida é 0.5°C / 1°F

Prima 🔽 / 🏝 para mudar os valores Pressione CONFM (CONFIRMAR) para aplicar as alterações e avançar para a configuração seguinte.





Este termostato é calibrado na fábrica, normalmente não é necessário calibrar. No entanto, caso deseje calibrar, prima \bigcirc / \bigcirc para compensar a medição de temperatura. A amplitude de compensação é de 3.0 a +3.0°C / -6.0 a +6.0°F.

Seleção de Atraso Curto / Longo



desligamento mínimo curto ou longo para o aquecimento. Esta seleção não afeta a refrigeração.

Prima CONFM (CONFIRMAR) para aplicar as alterações e avançar para a configuração seguinte.

Selecione um tempo de desligamento mínimo Longo para que o compressor de calor impeça que o sistema funcione em ciclos curtos; Caso contrário selecione tempo mínimo de desligamento Curto para uma resposta de sistema mais rápida

"SdLY" representa atraso.. "LdLY" representa atraso longo.

	Atraso	Atraso longo
Modo Quen te	5-10sec	4 5 min
Modo Refrigeração	4-5 min	4-5 min

<u>DST (Horário de Verão)</u>



Prima 🔽 / 🍙 para ativar/desativar a função DST (horário de verão). O relógio irá avançar ou recuar automaticamente nos dias de mudança O horário DST começa no último domingo de março e termina no último domingo de outubro.

A mudança de horário será realizada na Europa Central às 2 da man hã Quando o relógio for adiantado, o ícone de Horário de Verão será exibido na tela. Se a sua região estiver localizada fora da Europa Central, a mudança para o Horário de Verão pode diferir em algumas horas, mas o horário será igualado posteriormente Altemativamente, a função de Horário de Verão pode estar desabilitada e o relógio deverá então ser ajustado manualmente.

Seleção de Bloqueio de Ecrã

Prima 💌 ou 🛋 para ativar (ON) ou desativar (OFF) o bloqueio de segurança Caso esteja ativado, o utilizador terá que introduzir uma senha de 4 dígitos.



Prima 🔍 ou 🛋 na esquerda para mudar a senha. P1 ind ca que o primeiro dígito da senha (er da esquerda) está se ec onado. Prima 🔍 ou 🛋 na direita para selecionar o dígito.

Após definir os 4 dígitos, prima CONFM (CONFIRMAR) para ativar o modo de segurança Não defina a senha TEMPER ENERGY INTERNATIONAL S.L. Polígono industrial de Granda, nave 18 33199 • Granda - Siero • Asturias Téléphone : (+34) 902 201 292 Fax: (+34) 902 201 303 Email: info@grupotemper.com www.grupotemper.com